

Návod na používání a údržbu rukávků CHEREK'S

Gratulujeme Vám ke koupi originální plavecké pomůcky pro děti i dospělé.

V závislosti na zvolené variantě jsou rukávky vhodné pro děti od 8 měsíců, dospělé neplavce či zdravotně postižené. Nyní již udrží Vaše děti hlavu nad vodou! Centrálně umístěný otvor pro paže umožňuje optimální podporu a kojenci, malé děti, ale i zdravotně postižení, udrží hlavu nad vodou naprosto jistě a přirozeně.

Výhody rukávků **CHEREK'S Kraulquappen**[®]

- stabilní plavecká poloha s optimálním nadnášením
- bez námahy odlehčená hlava a paže díky ideální nadnášecí síle
- i v případě vyfouknutí stále drží dítě nad vodou
- dlouhá životnost a materiálová stálost při dodržení pravidel správného použití

Jak správně rukávky nasazovat a sundávat

- ruce dítěte prostrčte otvorem v nenafouknutém rukávku a rukávek posuňte až k rameni
- šipky na rukávcích mají směřovat k dítěti, tím docílíte, že ventilký směřují dozadu a dítěti nepřekáží
- jemně stiskněte bezpečnostní ventilek u jeho kořene a rukávky nafoukněte do plna. To poznáte tak, že rukávek dobře sedí na ruce a všechny švy jsou vyhlazeny a bez záhybů.
- po nafouknutí **nezamačkávejte ventilek do rukávků**
- po plavání stiskněte bezpečnostní ventilek u jeho kořene a rukávky mírně upust'te; následně je sundejte z rukou
- před uskladněním nechte rukávky volně uschnout, mimo přímé slunce

Důležité provozní informace

- rukávky jsou určeny pro děti od 8 měsíců a dospělé podle zvoleného typu
- používejte rukávky pouze na ramena
- **při plavání dbejte na bezpečnost dítěte a nespouštějte z dítěte oči!**
- **rukávky nejsou prostředkem na záchranu života!**
- **používejte rukávky pouze pod trvalým dohledem odpovědné osoby**
- **plastový obal není hračka! Nebezpečí udušení! Udržujte mimo dosah dětí!**
- rukávky se mohou používat pouze v mělké vodě a jen na účel, pro který jsou určeny a ne žádný jiný. Rukávky jsou určeny jako pomůcka k nadnášení dítěte během koupání. S rukávký se nesmí skákat ani klouzat do vody. Silným nárazem se rukávky mohou sundat z rukou, zvláště pokud nejsou správně nafoukané.
- nenechávejte rukávky dětem na hraní, rukávky nejsou ani polštářem na sedadlo a už vůbec ne hračkou, hrozí jejich poškození
- při přepravě nestlačujte rukávky na minimum
- zabraňte kontaktu s ostrými předměty
- pravidelně preventivně kontrolujte sváry, zda nedošlo k jejich porušení
- chraňte rukávky před kontaktem s chemikáliemi a saponáty, repelenty, opalovací kosmetikou
- po každém použití opláchněte čistou vodou – pokud je potřeba, očistěte vodou s trochou jemného mýdla
- nenechávejte rukávky na prudkém slunci nebo v přehřátém autě
- rukávky skladujte vyfouknuté s otevřenými ventily při teplotě od 5 ° C do 50 ° C.
- ukousnuté nebo utržené části mohou způsobit udušení!

Jak rukávky opravovat

Rychleschnoucí lepidlo k utěsnění případného poškození při nesprávném použití je možné objednat společně s rukávky nebo v případě potřeby i dodatečně.

- nafouknutý rukávek stiskněte pod vodou, vyhledejte a označte netěsnící místo
- důkladně osušte povrch rukávku a na poškozené místo naneste jen jednu malou kapku lepidla
- pokud je poškozen šev (svár), naneste tenkou vrstvu lepidla a rukávek položte tak, aby kraje přiléhaly k sobě. Materiál se následně spojí.
- rukávek můžete opět používat 24 hodin po opravě

Upozornění

- znehodnocené rukávky odevzdejte do odpadu určeného k recyklaci
- datum expirace rukávků je uveden pod mezinárodní tabulkou vedle ikonky přesýpacích hodin.

Výrobcem rukávků **CHEREK'S Kraulquappen**[®] je Bademoden – Sportartikel, Lubomira Cherek, D-63071 Offenbach, Heusenstammer Weg 105.

Výhradním dovozcem a prodejcem rukávků **CHEREK'S Kraulquappen**[®] pro ČR je Helena Hakenová, tel.: 603 402 803, e-mail: info@rukavkycherek.cz

Veškeré podrobné informace o rukávcích, včetně fotogalerie a postupu při reklamaci, naleznete na webových stránkách <https://www.rukavkycherek.cz>.

